

Senderbelegungsliste Niedersachsen

Kanalbelegung Fernsehen					Radiofrequenzen	
Sendername	Sprache	Kanal	A / D		Kanal	Sendername
1	ARD	DEUTSCH	K 05	A	87.60	WDR 4
2	ZDF	DEUTSCH	K 06	A	87.90	Deutschlandfunk
3	NORD 3	DEUTSCH	K 07	A	88.40	MDR Radio Sachsen-Anhalt
4	BAYERN 3	DEUTSCH	K 09	A	89.10	Eins Live
5	3 SAT	DEUTSCH	S 03	A	89.70	NordwestRadio
7	DEUTSCHE WELLE	DEUTSCH	S 10	A	90.50	WDR Funkhaus Europa
8	DEUTSCHES SPORTFERNSEHEN	DEUTSCH	S 21	A	91.20	Klassik Radio
9	QVC (EINKAUFSKANAL)	DEUTSCH	K 12	A	91.75	DeutschlandRadio Kultur
10	EUROSPORT	DEUTSCH	K 21	A	92.20	Radio Melodie
11	HESSEN 3	DEUTSCH	K 11	A	92.85	Hit-Radio Antenne
12	KABEL 1	DEUTSCH	S 05	A	93.40	HR 2
13	KINDERKANAL	DEUTSCH	S 26	A	93.70	NDR 2
14	ARTE	DEUTSCH	S 09	A	94.15	NDR 1 Niedersachsen
15	MDR	DEUTSCH	S 07	A	94.80	NDR Info
16	N-TV	DEUTSCH	S 22	A	95.65	N-Joy
18	RTL SHOP	DEUTSCH	S 29	A	96.75	JAM FM
19	PRO 7	DEUTSCH	S 04	A	97.30	Bremen 1
20	RTL	DEUTSCH	S 19	A	97.70	WDR Radio 5
21	RTL 2	DEUTSCH	K 22	A	98.45	WDR 3
22	SAT 1	DEUTSCH	S 12	A	99.35	NDR Kultur
23	SUPER RTL	DEUTSCH	S 06	A	100.05	FFN
24	SWF 3	DEUTSCH	K 10	A	100.60	WDR 2
25	9 LIVE	DEUTSCH	S 13	A	101.05	HR 1
26	MTV (MUSIKKANAL)	DEUTSCH	S 16	A	102.15	Radio FLORA
27	VIVA (MUSIKKANAL)	DEUTSCH	K 23	A	102.75	89.0 RTL
28					103.15	Radio SAW
29	VOX	DEUTSCH	S 11	A	103.60	Radio 21
30	WDR 3	DEUTSCH	K 08	A	104.25	MDR Figaro
31	BBC WORLD	ENGLISCH	S 14	A	104.55	BFBS Radio 1
32	BLOMBERG	DEUTSCH	S 24	A	105.00	NDR 1 Niedersachsen
33	CNN	ENGLISCH	S 20	A	105.65	JUMP
34	TV 5	FRANZOSISCH	S 10	A	107.20	RTL Radio
36	TELE 5	DEUTSCH	S 25	A		
37	RBB	DEUTSCH	S 23	A		
38	HSE (EINKAUFSKANAL)	DEUTSCH	S 30	A		
39	N 24	DEUTSCH	S 28	A		
40	TVN	POLNISCH	S 15	A		
41	TV POLONIA	POLNISCH	S 17	D		
42	POLSAT	POLNISCH	K 26	A		
43						
44	SONNENKLAR	DEUTSCH	S 08	A		
45	Frei		S 40	D		
46						
47	Sky	DEUTSCH	S 31	D		
48	Sky	DEUTSCH	S 32	D		
49	Sky	DEUTSCH	S 33	D		
50	Sky	DEUTSCH	S 34	D		
51	Sky	DEUTSCH	S 35	D		
52	Frei		S 38	D		

A = Analoge Programme, frei empfangbar
D = Digital, Decoder erforderlich

Stand 25.08.2005